

Kurzanleitung

K ü r z e n von starren Original ADO[®]-Rosten

- 1) Rost auf eine ebene (Arbeits-)Fläche legen.
- 2) Mutter abschrauben, dann Röllchen und Stäbe im Umfang des zu kürzenden Maßes entfernen.
- 3) Nun die Gewindestange (um das Maß der entfernten Röllchen und Stäbe) kürzen.
- 4) Mutter wieder eindrehen.